



※ IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※本書を無断で他に転載・複写することを禁じます。





- ① 現在のステータス表示 現在のアプリのステータスを表示します。
- 2 現在の接続状況 アプリセキュリティルーターへの接続状況を 表示します。
- ③ タップでp.2のデバイス画面へ
- ④ タップでp.6の詳細画面へ



	デバイス	Ð
	① ① 〕  〕<	
接続	います 接続されていま	せん
3 One8		>
iPhone8		>
S 5		•• <b>6</b> 詳細

- 1 現在の使用しているデバイス情報 現在使用されているデバイスの情報が表示 されます。
- 2 現在ルーターに接続しているデバイス一覧 現在ルーターに接続しているデバイスの情報が 表示されます。
- ③ タップでp.4のデバイス詳細画面へ
- ④ 未接続デバイス一覧 タップすると過去に接続たことがあり、現在 ルーターに接続されていないデバイス一覧が 表示されます。

⑤ タップでp.2のステータス画面へ
⑥ タップでp.6の詳細画面へ

# デバイス詳細画面

<	スマート - すべて正	、フォン 般 E常です!	③漏集	
<b>①</b> <sub>ブロックし</sub>	に脅威		?	
ブラウザ保護			0	
トラッキング	対策		0	
前回の確認問	寺間	2018/04	4/11 11:16:26	
デバイスの~ スをブロック	インターネ フ	ベット アク	2	
IP アドレス		1	92.168.71.30	

① **デバイスの詳細情報** デバイスのIPアドレスなどの詳細な情報が 表示されます。

② インターネット接続の許可/拒否を切り替え オンにすることで対象のデバイスの インターネット接続をブロックできます。 オフにするとブロックを解除できます。

#### ③タップでp.5のデバイス編集画面へ





#### ① デバイスの表示名変更

表示されるデバイス名を変更できます。 タップすると編集が可能です。

#### ② デバイスアイコンの変更

表示されるデバイスのアイコンを変更できます。 任意のアイコンをタップすると変更できます。

#### 3設定の保存 タップすると設定を保存できます。





① タップでp.7の設定画面へ

- ② タップでp.23のイベントログ画面へ
- ③ タップでp.24のプライバシー画面へ
- ④ タップでp.25のフィードバック画面へ
- ⑤ タップでp.26のヘルプ画面へ
- ⑥ タップでp.27のライセンス画面へ
- ⑦ タップでp.28のバージョン情報画面へ
- ⑧ タップでp.2のステータス画面へ
- ⑨ タップでp.3のデバイス画面へ

# 設定画面(セキュリティタブ)

く設定		① タップでp.11の八一ドウェアタブへ
セキュリティ ハードウェ	2 ア ネットワーク	② タップでp.15のネットワークタブへ
セキュリティ サービス		③ タップでデバイス保護機能の有効/無効を切り替え
デバイスを保護	3	オフにすると無効になります。
トラッキング対策	4	④ タップでトラッキング対策の有効/無効を切り替え オンにするとトラッキング対策機能を有効にします。
ブラウザ保護	5	
デバイス タイプを識別	6	(5) <b>タッフでフラワサ保護の有効/無効を切り替え</b> オンにするとブラウザ保護機能を有効にします。 オフにすると無効になります。
Web サイトの例外	<b>(7)</b> >	⑥ タップでデバイスタイプ識別機能の有効/無効を 切り替え
ファイアウォールとセキュリティ		オンにすると接続したデバイスタイプ識別機能を有効にします。
ポート転送	8 0エントリ >	オフにすると無効になります。
		⑦ タップでp.8のWebサイトの例外登録画面へ ⑧ タップでp.9のポート転送設定画面へ

# WEBサイトの例外登録画面





キャンセル	ポート転送	完了
1		
2	エントリに追加	

## ポート転送追加設定画面

++2	ンセ	л		ポー	、転送	1		F	己
エント	トリ	タイ	プ					IF	Pv4
プロ	トコ	ル				Т	CP と	UDF	> >
パブリ	ノッ	クポ・	-ト					2	21
プライ アドレ	イベ・ レス	-ト1	Ρ				3) 10	.65.1	.30
プライ	イベ·	- ト ;	ポート				4	) 21	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-	1	:	;	(	)	¥	&	@	"
#+=		•	,		?	!	'		$\langle \times \rangle$
ABC	АВС 🌐 👰					e		retu	rn

① <b>プロトコルの設定</b> プロトコルの設定を選択できます。
② ルーターでの着信ポートを入力
③ 転送先プライベートIPアドレスを入力
④ 転送先ポート番号を入力



<	設定				
セキュリティ	ハードウェア	ネッ	<b>と</b> ットワーク		
情報 3					
シリアル番号		J	101000B	ΒŢ	
モデル		FS	SEC-SE16	61	
セキュリティ ファームウェア	2	2018-03	-21_01 - -1.5.1.4	р 8	
ラジオ ファームウ	ウェア		1.7.2.1	0	
ルータのアップテ		4	04:00	>	
表示					
明るさ		5	明るく	>	
時間		6 Asi	a/Tokyo	>	
<b>了</b> SENSE を再起動する					

① タップでp.7のセキュリティタブへ
② タップでp.15のネットワークタブへ
③ <b>ルーターの機器情報一覧</b> ルーターの機器情報が表示されます。
④ タップでp.12のルータアップデート 設定画面へ
⑤ タップでp.13のLED明るさ設定画面へ
⑥ タップでp.14のタイムゾーン設定画面へ
⑦ セキュリティルーター再起動 タップするとルーターを手動で再起動できます。





### LED明る さ設 定 画 面



#### ①LED明るさ設定

ディスプレイのLEDが選択した明るさに なります。



<	時間設定	<	① 24時間制表示への切り替え
24時間制	1	Asia/Tashkent (GMT+5)	オンにすると24時間表示になります。 オフにすると12時間表示になります。
タイム ゾーン	2 Asia/Tokyo >	Asia/Tbilisi (GMT+4)	② タイムゾーンの地域変更設定
		Asia/Tehran (GMT+4:30)	タイムゾーンの地域を選択できます。
		Asia/Thimphu (GMT+6)	
		Asia/Tokyo (JST) 🗸 🗸	
		Asia/Tomsk (GMT+7)	
		Asia/Ulaanbaatar (GMT+8)	
		Asia/Urumqi (GMT+6)	
		Asia/Ust-Nera (GMT+10)	

# 設定画面(ネットワークタブ)

<	Į	没定		
セキュリティ	八—	<b>2</b>	ネットワーク	
SENSEネットワーク				
LAN IP アドレス		3	192.168.71.1	>
ワイヤレス		4		>
ゲスト ネットワ-	ーク	5	無効	>
ルーティング モー	ード	6	DHCP/ NAT	>
WiFi チャンネル		7		>
インターネット				
接続	8	WiFi (FS	JPREDN_2_4)	>
WAN 設定	9		自動 (DHCP)	>

① タップでp.7のセキュリティタブへ

② タップでp.11のハードウェアタブへ

③ タップでp.16のLAN IP設定画面へ

④ タップでp.17のワイヤレス設定画面へ

⑤ タップでp.18のゲストネットワーク設定画面へ

⑥ タップでp.19のルーティングモード設定画面へ

⑦ タップでp.20のWiFiチャンネル設定画面へ

⑧ タップでp.21の接続設定画面へ

⑨ タップでp.22のWAN設定画面へ



キャンセル	LAN アドレス	保存
IPV4		
アドレス	1	192.168.71.1
ネットマスク	2	255.255.255.0

① LANアドレスの設定 ルーターのLANアドレスを設定できます。

② LANのサブネットマスクの設定 ルーターのLANのサブネットマスクを設定 できます。

### ワイヤレス設定画面

キャンセル	ワイヤレス	1 編集
2.4GHZ ネットワー	-ク	
名前 2	SENSE	_F-SecureKK
パスワード		。。。。。。
非公開のネット'	ワーク	$\bigcirc$
非公開のネットワー 名前を知っている必	クに接続するにはユーザ 要があります。	がネットワークの
5GHZ ネットワーク	7	
名前 3	SENSE_F-Sec	cureKK_5GHz
パスワード		····· 👸
非公開のネット'	ワーク	$\bigcirc$
非公開のネットワー 名前を知っている必	クに接続するにはユーザ 要があります。	がネットワークの

①**ワイヤレス設定の編集** セキュリティルーターのワイヤレス設定の 編集が行えます。

#### ② 2.4GHzネットワーク設定一覧

2.4GHzのネットワーク名(SSID)、
パスワード、非公開設定を表示します。
①をタップすると、それぞれの項目の変更が可能になります。

### 5GHzネットワーク設定一覧 5GHzのネットワーク名(SSID)、

パスワード、非公開設定を表示します。 ①をタップすると、それぞれの項目の変更が 可能になります。

## ゲストネットワーク設定画面



## ルーティングモード設定画面



### WI-FIチャンネル設定画面

				セキュリティルーターのWi-Fiチャネルの
2.4GHz 1	1	2.4GHz	11	しい。 設定を変更できます。
5GHz 30	6	5GHz	36	
		26		
		40		
		<b>44</b> 48		
	14			





### WAN設定画面

キャンセル WA	N 設定	保存	
IPV4			
プロトコル	1 自動	) (DHCP) >	
<ol> <li>アドレス</li> </ol>	192.	168.100.148	
ネットマスク	25	5.255.255.0	
ゲートウェイ	192.	168.100.254	
DNS	192.168.100.254		
デフォルトの DNS にリセットするには、DNS フィールドを クリアして保存します。			
WAN 設定を変更すると、ゲスト ネットワークが無効に なります。			

キャンセル		WAN 設定	保存	
IPV	IPV4			
プ	ロトコル		PPPoE >	
3	アカウント			
	パスワード		<b>8</b>	
	サービス名		(任意)	
	アドレス	192	2.168.100.148	
	ネットマスク	2	55.255.255.0	
ゲートウェイ		192	2.168.100.254	
DN	DNS 192.168.100.254			
デフォルトの DNS にリセットするには、DNS フィールドを クリアして保存します。				
WAN 設定を変更すると、ゲスト ネットワークが無効に なります。				

#### WANの接続方法の選択 WANの接続方法を選択できます。

### ② WANの設定一覧の表示

WANの設定の一覧が表示されます。 プロトコルを「手動」にした場合は、 アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、 DNSの設定の編集が可能になります。

#### ③ PPPoEのアカウント設定

プロトコルを「PPPoE」にした場合は、 ISP接続のアカウントとパスワードの入力が 可能になります。

# イベントログ画面



Copyright © NIFTY Corporation All Rights Reserved.

# プライバシー画面

<b>く</b> プライバシー		1 アプリ? ベンダー
データアナリティクス		の切り替. されます
SENSE アプリケーションから個人 情報を含まない使用データ を提供		※提供する ② <b>山. 一 ね</b> ー
9 ることで製品の改善に貝紙でき ます 2		ベンダー 切り替え
SENSE ルータから個人情報を含ま ない使用データ を提供することで 製品の改善に貢献できます		されます ※使用デ
3		3 <b>プライノ</b> タップで
プライバシーポリシー		ボリシー
	1	

 アプリケーションのデータ提供の有効/無効を切り替え ベンダー会社へアプリケーションで使用データ提供の有効/無効 の切り替えができます。オンにすると使用されたデータが提供 されます。

※提供する使用データに個人情報は含まれません。

#### ②ルーターのデータ提供の有効/無効を切り替え

ベンダー会社へのルーターで使用データ提供の有効/無効の 切り替えができます。オンにすると使用されたデータが提供 されます。 ※使用データに個人情報は含まれません。

#### ③プライバシーポリシーページの表示

タップでブラウザが起動し、F-Secure SENSEのプライバシー ポリシーページを表示します。

# フィードバック画面

く フィードバック	① フィードバックの送信
問題の報告やご意見・ご感想をお寄せ ください。	タップするとメーラが起動し、宛先に エフセキュア社のサポートチームのアドレスが 京都的に記念されます。また、トゥールー・
お客様のフィードバックとシステム情報は、メールで F-Secure SENSE チームに送られます。	自動的に設定されます。また、セキュリティ ルーターのログが添付されたメールテンプ
1         フィードバック	レートが表示されます。









## バージョン情報画面



① **バージョン情報表示** 現在のバージョン情報を表示します。

 エンドユーザライセンス利用規約の表示 タップでブラウザが起動し、F-Secureのライセンス 約款のページを表示します。

 ③ F-Secure Security Cloud説明ページの表示 タップでブラウザが起動し、F-Secure Security Cloudの説明ページ(英語)を表示します。

④サードパーティソフトウェア情報の表示
 タップでサードパーティソフトウェア情報を
 表示します。